

## INSTRUCTIONS

Open the battery compartment by pushing the cover on the back of the instrument downwards as indicated by the arrow. Remove the battery safety strip and the protection foil on the display. The current RH and temperature will be displayed when the unit is ready to use.

### Changing °F to °C

The TRH122M can read in °F or °C simply by switching the °F/°C button on the back of the unit.

### To Recall Highest and Lowest RH and Temperature

From “Normal” mode, press the MAX/MIN button once. This will display the highest recorded RH and temperature. “MAX” will read on the left side of the LCD indicating this feature. Press the MAX/MIN button again to display the lowest recorded RH and temperature. “MIN” will read on the left side of the LCD indicating this feature.

To Clear the Highest and Lowest RH and Temperature Press and hold the RESET button for 3 seconds.

**NOTE: IF THE BATTERY IS NEARLY USED UP, A LOW BATTERY FLAG IS SHOWN AT THE BOTTOM LEFT CORNER OF THE LOWER DISPLAY. REPLACE THE BATTERY TO ENSURE THE UNIT WORKS NORMALLY.**

## INSTRUCCIONES

Abra el compartimiento de la batería empujando hacia abajo la tapa detrás del instrumento, según indica la flecha. Retire la tira de seguridad de la batería y la lámina protectora sobre el indicador. La HR y la temperatura actuales aparecerán cuando la unidad esté lista para su uso.

### Cambio de °F a °C

El TRH122M puede leer ya sea en °F o en °C simplemente cambiando el botón °F/°C detrás de la unidad.

### Para Recuperar la HR y Temperatura Máximas y Mínimas

A partir del modo “Normal”, presione el botón MAX/MIN una vez. Esto indicará la mayor HR y temperatura registradas. Aparecerá “MAX” en el lado izquierdo del LCD para indicar esta función. Presione el botón MAX/MIN nuevamente para indicar la menor HR y temperatura registradas. Aparecerá “MIN” a la izquierda del LCD para indicar esta función.

Para Poner a Cero la HR y Temperatura Máximas y Mínimas Mantenga apretado el botón RESET por 3 segundos.

**NOTA: SI LA BATERÍA ESTÁ CASI AGOTADA, APARECE UNA SEÑAL DE BATERÍA BAJA ABAJO Y A LA IZQUIERDA DEL INDICADOR INFERIOR. CAMBIE LA BATERÍA PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD**

## INSTRUCTIONS

Ouvrez le compartiment de la pile en poussant le couvercle à l'arrière de l'instrument vers le bas tel qu'indiqué par la flèche. Retirez la bande de sécurité de la pile et le papier de protection sur l'affichage. L'HR et la température actuelles seront affichées lorsque l'appareil est prêt à servir.

Passer de °F à °C

Le TRH122M peut lire en °F ou °C simplement en utilisant le bouton °F/°C à l'arrière de l'appareil.

Pour Rappeler la Température et l'HR la Plus Élevée et la Plus Basse

Du mode "Normal", appuyez sur le bouton MAX/MIN une fois. Ceci affichera la température et l'HR la plus élevée leadingenregistrée. 'MAX' apparaîtra dans le coin gauche de l'ACL indiquant cette fonction. Appuyez sur le bouton MAX/MIN à nouveau pour afficher la température et l'HR la plus basse enregistrée. 'MIN' apparaîtra dans le coin gauche de l'ACL indiquant cette fonction.

Pour Effacer la Température et l'HR la Plus Basse et la Plus Élevée Appuyez sur le bouton RESET et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

**NOTE : SI LA PILE EST PRESQUE ÉPUISEE, UN DRAPEAU DE PILE FAIBLE APPARAÎT DANS LE COIN GAUCHE INFÉRIEUR DE L'AFFICHAGE INFÉRIEUR. REMPLACER LA PILE ASSURE UN FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'APPAREIL.**