

Specifications:

Temperature Accuracy: $\pm 2^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{C}$

Humidity Accuracy: $\pm 5\%$ RH

Sensor: Thermistor temperature and humidity sensor built-in.

Battery: 1.5V (1) AAA Alkaline battery

The perfect choice for monitoring storage and refrigeration

INSTRUCTIONS:

Open the battery compartment to remove the battery safety strip and remove the protective coating from the display. The current temperature/humidity will be displayed.

Changing $^{\circ}\text{F}$ to $^{\circ}\text{C}$: Simply switch the $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ button on back of unit.

To Recall the Highest and Lowest Temperature and Humidity: From the "Normal" mode, press the "MIN / MAX" button once. This will display the highest recorded temperature/humidity. "MAX" will read on the right side of the LCD indicating this feature. From the "Normal" mode, press the "MIN / MAX" button twice. This will display the lowest recorded temperature/humidity. "MIN" will read on the right side of the LCD indicating this feature. To clear the highest and lowest temperature/humidity readings, press "CLEAR" button.

Installation: Avoid direct sunlight.

IMPORTANT: This unit may temporarily cease to function if subjected to electrostatic disturbance. To resume normal operation, it may be necessary to cycle the power off and back on or to remove and reinstall the batteries.

Especificaciones:

Exactitude de température: $\pm 1^{\circ}\text{C} / 2^{\circ}\text{F}$

Exactitude d'humidité: $\pm 5\%$ HR

Capteur: Capteur de température et d'humidité à thermistance intégré

Pile: 1 pile alcaline AAA de 1,5V

Le choix parfait pour surveiller les endroits de rangement et la réfrigération

MODE D'EMPLOI:

Ouvrez le porte-pile pour enlever la bande sécurité de la pile et le film protecteur de l'écran. La température et l'humidité actuelles s'afficheront.

Passer des $^{\circ}\text{C}$ aux $^{\circ}\text{F}$: Faites simplement commuter le bouton $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ à l'arrière de l'unité.

Pour rappeler la température et l'humidité les plus basses / élevées:

Du mode "Normal", appuyez sur le bouton "MIN / MAX" une fois. Cela indiquera la température / l'humidité intérieure et extérieure enregistrée la plus élevée. "MAX" apparaîtra du côté droit de l'ACL pour confirmer. Du mode "Normal", appuyez deux fois sur le bouton "MIN / MAX". Cela indiquera la température / l'humidité intérieure et extérieure enregistrée la plus basse. "MIN" apparaîtra du côté droit de l'ACL. Pour faire disparaître les relevés de température / humidité la plus élevée et la plus basse, appuyez sur le bouton "CLEAR".

Installation: Évitez la lumière directe du soleil.

IMPORTANT: Esta unidad podrá dejar de funcionar temporalmente si se la somete a perturbación electrostática. Para reanudar la operación normal, tal vez sea necesario apagar y volver a encender la unidad o quitar y reinstalar las baterías.

Caractéristiques :

Precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C} / 2^{\circ}\text{F}$

Precisión de humedad: $\pm 5\%$ de HR

Sensor: Termistor sensor de temperatura y humedad incorporado

Batería: (1) batería alcalina AAA de 1,5V

La opción perfecta para monitorear sitio de almacenaje y refrigeración

INSTRUCCIONES:

Abrir el compartimiento de la batería para quitar la tira de seguridad de la batería y la capa protectora de la pantalla. Aparecerán indicadas la temperatura/humedad actuales.

Para cambiar de $^{\circ}\text{C}$ a $^{\circ}\text{F}$: Simplemente conmutar el botón $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ atrás de la unidad.
Para recuperar la temperatura y humedad más altas y más bajas: A partir del modo "Normal", oprimir una vez el botón "MIN / MAX". Esto hará que aparezcan la temperatura/humedad interiores y exteriores más altas registradas. Aparecerá "MAX" a la derecha del LCD indicando esto. A partir del modo "Normal", oprimir dos veces el botón "MIN / MAX". Esto hará que aparezcan la temperatura/humedad interiores y exteriores más bajas registradas. Aparecerá "MIN" a la derecha del LCD indicando esto. Para poner a cero las lecturas de temperatura/humedad más altas y más bajas, oprimir el botón "CLEAR".

Instalación: Evitar la luz del sol directa.

IMPORTANTE: Cet appareil cessera de fonctionner temporairement s'il est en présence de perturbation électrostatique. Pour que l'appareil recommence à fonctionner, il faudra peut-être éteindre et rallumer l'appareil ou retirer et réinstaller les piles.